

ІНСТРУКЦІЇ З УКЛАДАННЯ ПОКРИТТЯ QUICK-STEP VINYL FLEX НА СТІНАХ

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА

ВАЖЛИВА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Процедура укладання складна й потребує певного досвіду.
- Укладання має виконувати професійний установник.
- Оберіть покриття серед колекцій Quick-Step Vinyl Flex.
- Для отримання найкращого результату ретельно дотримуйтеся всіх інструкцій з укладання (для клею Quick-Step Vinyl Flex та продукції Marei).
- Вініловий клей Quick-Step не придатний для застосування на стінах у вологих приміщеннях.
- Відстань до каміна/варильної поверхні (на кухні тощо) має становити не менше 30 см. Покриття LVT не розраховане на контакт із температурою понад 65°C.

Ми не радимо клеїти вініл на підлогу у душовій кабіні. Ми рекомендуємо використовувати душовий піддон .

1. Підготовка

ОСНОВА МАЄ БУТИ РІВНОЮ Й СУХОЮ

- Для отримання найкращого результату поверхні мають бути чистими, однорідними й абсолютно сухими. Усуньте всі потенційні джерела вологи. У цілому, основа має бути однорідною, рівною, стабільною, абсолютно сухою, без тріщин, плісняви й ознак бактеріального зараження. За потреби відремонтуйте пошкодження і вирівняйте нерівності.
- Переконайтеся, що поверхня конструктивно міцна і на ній відсутні віск, вапняне мило та жирні речовини. Поверхні, на які наноситиметься Quick-Step Vinyl Flex, мають бути очищені від слідів продуктів, що можуть мати негативний вплив на адгезію встановленого Quick-Step Vinyl Flex та/або клею. Завжди ретельно перевіряйте основу і за потреби вживайте належних заходів, щоб зробити її придатною для виконання запланованих робіт.
- Зніміть побутові пристрої, плінтуси, фриз та інші елементи оздоблення, які заважатимуть укласти покриття на стіні. Завчасно усунувши ці потенційні перешкоди, ви зможете швидше й легше укласти покриття.
- Отож, для початку вам потрібна ідеально рівна й суха основа.
- Обережно зберігайте і транспоруйте вінілове покриття Quick-Step Vinyl Flex, щоб не допустити його деформації. Зберігайте та транспоруйте коробки на рівній поверхні акуратними стосами. Не зберігайте коробки у вертикальному положенні чи у вологих, заплених приміщеннях або в місцях із екстремальними температурами.
- Перед укладанням залиште Quick-Step Vinyl Flex у приміщенні за температури 18–30°C щонайменше на 48 годин. Підтримуйте таку температуру до укладання, під час нього і після завершення укладання ще принаймні 24 години.
- Тип основи стіни, її якість і підготовка мають великий вплив на кінцевий результат. Якщо основа стіни не підходить для укладання покриття Quick-Step Vinyl Flex, необхідно вжити належних заходів. Зверніться до дилера Quick-Step, який із радістю вам допоможе. Пам'ятайте, що нерівності основи можуть бути видимими на поверхні покриття Quick-Step Vinyl Flex.
- Подбайте, щоб основа була ідеально рівною. Нерівності, що перевищують 0,2 мм на відрізьку 20 см, необхідно усунути. Це правило також стосується нерівностей понад 3 мм на відрізьку 2 м. Нанесіть спеціальну вирівнюючу суміш і за потреби – ґрунтовку чи герметик.

УКЛАДАННЯ НА ВОЛОГІЙ СТІНІ:

Наведені вище рекомендації також стосуються укладання на вологій стіні, але додатково слід застосувати повністю водонепроникну мембрану.

Як і у випадку з керамічною плиткою, душову кабінку й підлогу необхідно захистити від проникнення вологи за допомогою спеціального засобу. З огляду на подальше приклеювання плиток Quick-Step Vinyl Flex, для облаштування водо- і пароізоляції можуть використовуватися різні системи:

- Нанесення рідкої еластичної мембрани на всю поверхню (наприклад, Mapei Mapregum WPS або Mapei Mapei Aquadefense, мін. 1 мм).
- Водо- і пароізоляція зі збірних елементів для душу (наприклад, елементів Lux).
- Нанесення гідроізоляційної мембрани на всю поверхню, без розривів (наприклад, Mapeguard WP 200).

Дотримуйтеся місцевих норм, що регулюють застосування гідроізоляційних мембран.

Під наявную керамічною плиткою на стінах у ванній чи душовій кімнаті, скоріш за все, уже є шар гідроізоляції. Вирівняйте цю плитку (наприклад, за допомогою шпаклівки Mapei Planiprep 4 LVT) і відшліфуйте її наждачним папером, щоб створити ідеально рівну й суху основу для покриття Quick-Step Vinyl Flex.

1

Спочатку почистіть/знежирте стіни/плитку за допомогою розчину каустичної соди в кип'яченій воді чи підходящого миючого засобу.

- Ретельно ополосніть водою, використовуючи кілька відер, і дайте висохнути.
- За потреби повторюйте процедуру до повного видалення жирних речовин.
- Ополіскування дуже важливе: піна на поверхні води для ополіскування вказує на те, що на плитці все ще є залишки миючого засобу.
- Також дуже важливо добре просушити поверхню (12 годин). У швах між плитками залишається багато води. Перш ніж починати роботу, зачекайте, доки ця вода повністю випарується. Поверхня має бути сухою!

УВАГА!

Каустична сода – їдка речовина. Пильнуйте, щоб вона не потрапила на шкіру, в очі тощо. Якщо цього не вдалось уникнути, негайно промийте уражене місце великою кількістю чистої води. Обов'язково надягайте належні засоби індивідуального захисту (маску, рукавички тощо).

2

Вирівняйте основу з наявних плиток із заповненими швами за допомогою шпаклівки Planiprep 4 lvt.

- Час висихання не менше 2 годин.
- Обережно відшліфуйте вручну, використовуючи дрібнозернистий наждачний папір.

3

На завершення вологою ганчіркою ретельно зітріть пил.



2. УСТАНОВКА/МОНТАЖ

РОЗМІТКА

Починайте з центру, використовуйте рівень і ретельно сплануйте укладання.

Спочатку визначте центр стіни і за допомогою рівня нанесіть вертикальні й горизонтальні лінії, що перетинаються. Відкоригуйте лінії залежно від того, як виглядатимуть обидва краї стіни після укладання покриття Quick-Step Vinyl Flex. Якщо плитки Quick-Step Vinyl Flex укладатимуться зі швами, обов'язково враховуйте ширину швів під час нанесення розмітки. Перевірте правильність розрахунків. Виберіть найпривабливішу композицію й намагайтеся мінімізувати витрату матеріалів.

ПОРІЗКА ВІНІЛОВИХ ГНУЧКИХ ПЛИТОК QUICK-STEP

Розріжте панелі заздалегідь, щоб отримати найкращий результат.

- Для належного укладання на стіні деякі плитки Quick-Step Vinyl Flex доводиться обрізати. Після укладання всіх суміжних плиток позначте частину, яку необхідно обрізати. Увігнутий різак дає змогу різати вздовж як прямої, так і непрямої лінії. Зробіть рівний надріз і вставте плитку в кут між двома стінами.
- Для отримання найкращого результату заздалегідь обріжте плитки для укладання на стику з стіни та в інших важкодоступних місцях.
- Щоб лінія обрізання була рівнішою, зробіть надріз зі зворотного боку.
- Установіть плитки поруч одна з одною.

Для зовнішніх кутів можна використовувати спеціальний профіль для сходів Quick-Step Vinyl Flex.

- Спочатку приклейте профіль до 2 стін.
- Вирівняйте поверхню шпаклівкою Mapei Planiprep 4 LVT.
- Потім приклейте рівно обрізану плитку LVT клеєм Mapei - Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall & Floor.

НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR

Накрийте підлогу, щоб на неї не розлився клей.

1

- Рівномірно нанесіть клей на основу за допомогою зубчатого шпателя (зубці ТКВ А2, витрата матеріалу приблизно 300 г/м²). Щоб висота шару клею була однаковою, тримайте шпатель під кутом 90° (тобто перпендикулярно до основи, але в жодному разі не нахиляйте більше ніж на 45°). Не накривайте лінії розмітки: вони знадобляться під час укладання плитки.



2

- Щоб забезпечити надійне зчеплення, укрийте клеєм якомога більшу площу, перш ніж на його поверхні почне формуватися плівка (20-30 хвилин за температури +23°C і відносної вологості повітря 50%). Після цього можна одразу братися до укладання плитки.
- Кладіть плитку Quick-Step Vinyl Flex на вологий клей і притискайте, щоб роздавити гребені клею. На поверхні плиток Quick-Step Vinyl Flex не повинно бути пилу.
- Одразу починайте укладати LVT Quick-Step Vinyl Flex на стіні зі швами чи без них і починайте формувати один чи кілька рядів LVT Quick-Step Vinyl Flex безпосередньо у вологому клеї. (Початкова точка: приблизно 1 м над підлогою, потім угору, завершувати вниз. Використовуйте лазерний рівень, щоб не відхилятися від горизонталі.) Пильнуйте, щоб не утворювалися порожнини, і добре притискайте покриття, щоб клей надійно зчепився із задньою поверхнею плитки.



3

- Через кілька хвилин після укладання Quick-Step Vinyl Flex необхідно знову ретельно прокатати покриття гумовим валиком або розтерти за допомогою невеликої пробкової дощечки.
- Перш ніж заповнювати шви між плитками Quick-Step Vinyl Flex, дайте клею повністю висохнути (мін. 24 години).
- Якщо використовувалися розпірки, витягніть їх.
- Для витирання вологих залишків матеріалу та розлитих рідин використовуйте серветки Mapei Cleaner H. Витирайте залишки клею, поки він ще свіжий і вологий. Пильнуйте, щоб на поверхні LVT не залишилася тонка плівка клею. Після остаточного затвердіння клей можна буде видалити тільки механічним способом.

Під час укладання можна використовувати розпірки для формування швів, які потім заповнюються замазкою Mapei Flexcolor 4 LVT

ЗІ ШВАМИ

- Установники керамічної плитки звикли працювати зі швами
- Більше можливостей для виправлення дрібних помилок

БЕЗ ШВІВ

- Сучасний вигляд

ШВИ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)

Якщо ви хочете укласти плитку Quick-Step Vinyl Flex зі швами (2–4 мм), використовуйте замазку Flexcolor 4 LVT. Докладну інформацію можна знайти в специфікації.

Залишки матеріалу слід усувати якомога швидше (до затвердіння). Див. інструкції Mapei.

ТІЛЬКИ ДЛЯ СУХОГО ПРИМІЩЕННЯ (не підходить для вологих приміщень):

- Через 15-20 хвилин після нанесення замазки Flexcolor 4 LVT (залежно від температури повітря), коли на поверхні почне утворюватися тонка плівка, круговими рухами протріть затерті шви вологою губкою, щоб видалити залишки Flexcolor 4 LVT. Часто промивайте губку, використовуючи два відра з водою: перше для змивання суміші, а друге – для ополіскування губки в чистій воді. Якщо через кілька годин на поверхні видно залишки замазки, зітріть їх вологою білою ганчіркою. Через день після затирання швів сухою ганчіркою або губкою Scotch-Brite® зітріть тонкий наліт замазки з покриття Quick-Step Vinyl Flex. За потреби скористайтеся рідким миючим засобом, наприклад Kerapoxy Cleaner.
- Залиште на 24–48 годин для висихання.
- Не треба терти губкою вздовж чи впоперек швів – так ви видалите забагато замазки. Зашліфувати шов можна бічною поверхнею губки.



3. ОЗДОБЛЕННЯ

ЗАВЕРШАЛЬНА ОБРОБКА ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ

(НАПРИКЛАД, ВНУТРІШНІХ КУТІВ, СТИКІВ ІЗ ВАННОЮ ЧИ ЗМІШУВАЧЕМ)

Обробіть шви у важливих місцях герметиком Quick-Step Hydrokit, щоб зробити їх водонепроникними.

Також можна використовувати інші силіконові герметики підходящого кольору.

Користуйтеся душем тільки після того, як герметик висохне.

Ми не дозволяємо встановлювати на підлогу душової kabіни. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати душовий піддон.



4. ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ

Для чищення душу можна використовувати звичайний засіб Quick-Step Floor Cleaner.



РЕЗЮМЕ

- Оберіть покриття серед колекцій Quick-Step Vinyl Flex.
- Стіни: поверхня має бути рівною й сухою.
- Душ: поверхня має бути рівною, сухою й паронепроникною.
- Обов'язково читайте інструкції з укладання всіх матеріалів.

Оскільки компанія Unilin не може контролювати властивості та якість основи, наведені вище інструкції слід розглядати лише як базове рішення, яке враховує технічні характеристики продукту чи продуктів. Перед укладанням підрядник має ретельно дослідити основу й визначити її придатність для запланованого застосування. Транспортуйте, зберігайте й укладайте матеріали тільки за вказаної температури. Також перед укладанням переконайтеся, що основа має потрібну температуру.

Докладну інформацію про властивості, підготовку й застосування наших продуктів можна знайти в специфікаціях та інструкціях з укладання. Технічну документацію до всіх наших продуктів представлено на веб-сайтах Quick-Step і Mapei. Також можна звертатися до місцевого дилера Quick-Step, який із радістю вам допоможе.

Щоб ознайомитися з умовами гарантії, відвідайте веб-сайт Quick-Step або зверніться до місцевого дилера Quick-Step.